

POSE PARQUET EN SALLE DE BAINS



Le bambou dans les salles de bain : la solution écologique, durable et esthétique

Le bambou est une graminée dont la croissance est la plus rapide au monde. Sa capacité à se régénérer seule en fait une ressource naturelle inépuisable. Favorisant une gestion forestière saine et soutenue, c'est la meilleure alternative aux essences courantes de bois, dont les réserves diminuent.

Finition vernis d'usine

Une finition vernie d'usine est vivement conseillée, car le vernis est appliqué uniformément en machine sur les 6 faces des lames de parquet, en 7 couches séchées aux UV. Si les lames sont coupées lors du placement, elles doivent être vernies sur la tranche coupée. Ainsi protégé, un parquet en bambou posé dans une salle de bain restera beau très longtemps si il est bien entretenu.

Finition huilée d'usine

La finition huilée d'usine est également compatible en salle d'eau en tenant bien compte des normes d'entretien. Une couche d'huile d'entretien sera systématiquement appliquée juste après la pose.

Un parquet adapté aux pièces d'eau

Le bambou est une plante aux caractéristiques particulières, quasi imputrescible et aux fibres de cellulose très longues, qui le rendent très peu sensible aux changements de température et à l'humidité. Pensez à ventiler régulièrement votre pièce. Evitez de l'eau qui stagne, des tapis et essuies détrempés au sol, votre parquet en souffrira !

Performance et qualité

Une connaissance technique du bambou et notre expérience permettent d'offrir des produits de très grande qualité. Les usines de productions, toujours à la pointe de la technologie, répondent à un cahier de charges très strict. Des contrôles rigoureux sont établis à chaque étape de la fabrication. Comme l'ensemble de la gamme BambooTouch®, les parquets vernis et huilés sont d'une qualité irréprochable !

POSE PARQUET EN SALLE DE BAINS



Pose en salle de bain, quelques règles de base

La plupart des parquets BambooTouch® sont compatibles avec une pose en salle d'eau (voir notre site internet ou nos notices de pose). En respectant certaines consignes d'installation, on obtient un revêtement de sol particulièrement adapté aux pièces humides.

1. COLLER : Un parquet en bambou posé dans une salle de bain doit être collé sur la chape ou autre support adéquat.

2. JOINTS : Un joint de dilatation de 8 mm doit être laissé en périphérie de la pièce. Il sera ensuite recouvert par un profil de finition. Un joint de silicone doit être mis entre le parquet et le bac de douche ou la baignoire.

3. PROTÉGER : vous pouvez augmenter la protection générale de votre parquet posé en appliquant une couche supplémentaire de Bona® Polish (parquet verni). Avec le temps, assurez-vous que le verni reste homogène. En cas d'usure, réappliquez une couche de Bona® Polish voire de vernis (voir notice spécifique sur notre site internet). Les parquets huilés seront entretenus avec le savon naturel WOCA® ainsi que le régénérant pour huile WOCA® (voir fiche d'entretien sur notre site)



Conseils pratiques

- Aérer votre pièce régulièrement.
- Ne pas laisser de tapis de sol mouillés posés à même le parquet.
- En pièces humides, les teintes claires nécessitent un entretien plus conséquent.
- Lors de la pose, si vous devez découper une lame, appliquez une couche de verni Bona® Traffic ou un autre vernis adapté sur la tranche coupée.